



THERMOSTAT INDUS

Réf. CLETHI1I-02
V22 07 11



Principe de Fonctionnement:

Le Thermostat INDUS permet d'automatiser le fonctionnement du Système de Brumisation.

La Brumisation est :

- autorisée au dessus du Seuil réglé,
- interdite en dessous de ce Seuil.

Positionnement:

A installer dans l'air ambiant servant de référence à l'automatisation.
Ne jamais positionner dans le flux de la Brumisation.

Câblage:

Prévoir 1 câble électrique 3 fils (0,75-1,5mm²) dont 1 Terre (Vert/Jaune) afin de le connecter au Boîtier Tempo CONFORT / PRO ou AUTOMEXT.

Réglage:

A l'aide d'un tournevis, tourner la Roue des Valeurs de Température T(°C) afin que la T(°C) de Seuil souhaité se situe juste au-dessus du Pointeur de Seuil.

1 & 2 vers Bornes d'Asservissement du Boîtier Tempo **CONFORT** ou **AUTOMEXT** ou **Tempo PRO modifié** avec Bornes identifiées (T°C)

2 & 3 vers Asservissement du Boîtier Tempo **PRO**



vers Borne de Terre du Boîtier Tempo **CONFORT / PRO** ou **AUTOMEXT**

Roue des Valeurs de T(°C)

Pointeur de Seuil

