



## ADJONCTION D'UN EMETTEUR DE TELECOMMANDE S1ETE-02 SUR UN RECEPTEUR CLET-02

Effectuer les manipulations suivantes:

### 1ère étape:

- Sur le récepteur de Télécommande, sélectionner le relais CH1 en positionnant le cavalier du côté CH1.
- Appuyer sur la touche "SET" (le bouton de gauche) jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'allume. Ce dernier restera allumé pendant 5 secondes.

### 2ème étape:

Appuyer et tout en gardant la pression sur la touche "MEM" (le bouton du milieu), dès que le buzzer sonne, faire une pression sur le bouton gauche ou haut gauche de la télécommande, et relâcher tout.

